



# Kurzanleitung

## Yealink T46S



## 1. Anrufen

Beim Yealink T46S gibt es drei Optionen Anrufe zu tätigen oder sie entgegenzunehmen.

### 1. Mit dem Hörer

Möchten Sie selbst einen Anruf tätigen, nehmen Sie zunächst den Hörer ab. Geben Sie anschließend die Nummer ein und drücken Sie dann im Bildschirm auf **Send**.


Möchten Sie einen Anruf entgegennehmen, nehmen Sie lediglich den Hörer ab. Zum Beenden eines Anrufs legen Sie den Hörer auf oder tippen im Bildschirm auf **End Call**.

### 2. Mit der Freisprecheinrichtung

Um selbst anzurufen, drücken Sie bei aufgelegtem Hörer die Freisprechtaste . Im Anschluss geben Sie wieder die Nummer ein und drücken auf **Send**.

Für das Annehmen eines Rufs müssen Sie nur die Freisprechtaste drücken. Möchten Sie den Anruf beenden, drücken Sie erneut die Taste oder tippen Sie im Bildschirm auf **End Call**.

### 3. Mit dem Headset

Um den Kopfhörermodus zu aktivieren, drücken Sie auf diese Taste , wenn Ihr Headset angeschlossen ist. Zum Annehmen von Anrufen drücken Sie lediglich die Headsettaste. Möchten Sie einen Anruf tätigen, drücken Sie die Taste, geben die Nummer ein und drücken im Bildschirm auf **Send**. Zum Beenden drücken Sie auf die Bildschirmstaste **End Call**.

### Hinweis 1

Während eines Anrufs können Sie zwischen den Modi Headset, Freisprecheinrichtung und Hörer umschalten, indem Sie die Taste Freisprech- oder Headsettaste drücken oder den Hörer abnehmen. Für den Kopfhörermodus muss allerdings ein Headset angebunden sein.

### Hinweis 2



Sie können einen eingehenden Anruf ignorieren, indem Sie die Bildschirmstaste **Reject** drücken.






## 2. Rufweiterleitung

Um Anrufe an Ihre Kollegen weiterzuleiten, haben Sie ebenfalls mehrere Möglichkeiten:

### Direkte Weiterleitung, ohne Rücksprache



1. Drücken Sie während eines aktiven Anrufs die Bildschirmstaste **Transfer** oder . Nun befindet sich der Anruf in Wartestellung.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.
3. Um den Anruf abschließend zu übergeben, drücken Sie erneut die Taste  oder **Transfer**.

### Weiterleitung mit Rücksprache

1. Versetzen Sie den Anruf zunächst wieder in Wartestellung mit **Transfer** oder .
2. Geben Sie die gewünschte Nummer ein und drücken Sie danach .
3. Nun halten Sie Rücksprache mit dem zweiten Teilnehmer. Sobald dieser bereit ist, den wartenden Anruf entgegenzunehmen, drücken Sie **Transfer** oder diese Taste .

## 3. Rufumleitung

Wenn Sie eingehende Anrufe umleiten möchten, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Drücken Sie im Ruhezustand des Telefons die Bildschirmstaste **Menu** und wählen Sie dann **Call Features > Call Forward**.
2. Anschließend wählen Sie die gewünschte Art der Rufumleitung:  
**Always Forward** – Alle eingehenden Anrufe werden umgeleitet.  
**Busy Forward** – Anrufe werden nur umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.  
**No Answer Forward** – Anrufe werden umgeleitet, wenn sie innerhalb einer bestimmten Zeit nicht entgegengenommen wurden.
3. Geben Sie die Nummer ein, an die Anrufe umgeleitet werden sollen. Wählen Sie für die Option **No Answer Forward** mit den Auswahltasten  oder  aus, wie viele Sekunden vergehen sollen bis der Anruf umgeleitet wird.
4. Drücken Sie abschließend die Bildschirmstaste **Save** zur Übernahme der Änderungen.