



Kurzanleitung

Yealink IP DECT W56H




1. Tasten



- 1 Linker Softkey: Anrufprotokoll anzeigen
- 2 Rechter Softkey: Status der Leitung überprüfen
- 3 Pfeil nach oben: Tätigt einen internen Anruf
- 4 Pfeil nach links: Lautstärke des Klingeltons reduzieren
- 5 Pfeil nach rechts: Lautstärke des Klingeltons erhöhen
- 6 Pfeil nach unten: Telefonbuch aufrufen

2. Anrufe tätigen






Anrufe direkt tätigen

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
 - Geben Sie in das im Bereitschaftszustand befindliche Mobilteil die gewünschte Nummer ein.
 - Drücken sie auf , um den Wählbildschirm aufzurufen.

Geben Sie über das Tastenfeld die gewünschte Nummer ein.





2. Drücken Sie ,  oder , um einen Anruf zu tätigen.

Anruf anhand des lokalen Telefonbuchs tätigen

1. Drücken Sie bei ruhendem Mobilteil die Taste .
2. Drücken Sie  oder , um den gewünschten Eintrag zu markieren, und drücken Sie dann  oder , um einen Anruf über die Standardleitung zu tätigen.







Wenn mehrere Nummern für den Kontakt gespeichert sind, drücken Sie  oder , um die gewünschte Nummer zu markieren, und drücken Sie dann erneut  oder , um einen Anruf über die Standardleitung zu tätigen.

Anruf anhand des Anrufprotokolls tätigen

1. Drücken Sie am im Bereitschaftszustand befindlichen Mobilteil den Softkey Anruf und wählen Sie dann das gewünschte Anrufprotokoll.
2. Drücken Sie  oder , um den gewünschten Eintrag zu markieren, und drücken Sie dann  oder , um einen Anruf über die Standardleitung zu tätigen.



Einen Anruf über die Wiederwahl-Liste tätigen:

1. Drücken Sie am im Bereitschaftszustand befindlichen Mobilteil  oder .
2. Drücken Sie  oder , um den gewünschten Eintrag zu markieren, und drücken Sie dann  oder .

Anruf mit der Kurzwähltaste tätigen:

Halten Sie die Kurzwahltaste gedrückt, um eine voreingestellte Nummer direkt anzurufen.

3. Anrufe halten und fortsetzen

Anrufe halten:

Drücken sie während eines Anrufs den Softkey Optionen und wählen Sie dann Halten.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen Anruf fortzusetzen:




- Falls nur ein Anruf gehalten wird, drücken Sie den Softkey Weiter.
- Wenn zwei Anrufe gehalten werden, drücken Sie den Softkey Weiter, um den aktuellen Anruf fortzusetzen.
- Drücken Sie den Softkey Wechseln, um zwischen den Anrufen umzuschalten.

4. Anrufweiterleitung

Direkte Weiterleitung:




1. Drücken Sie während eines Anrufes den Softkey Optionen und wählen Sie dann Vermitteln.
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.
3. Drücken Sie den Softkey Vermitteln.

Weiterleitung mit Rufzeichen:

1. Drücken Sie während eines Anrufs den Softkey Optionen und wählen Sie dann "Vermitteln".
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.
3. Drücken Sie ,  oder , um einen Anruf zu tätigen.
4. Drücken Sie den Softkey "Vermitteln", wenn Sie den Rückruftton hören.









Weiterleitung mit Rücksprache:

1. Drücken Sie während eines Anrufs den Softkey Optionen und wählen Sie dann "Vermitteln".
2. Geben Sie die Nummer ein, an die Sie den Anruf weiterleiten möchten.
3. Drücken Sie ,  oder , um einen Anruf zu tätigen.
4. Drücken Sie den Softkey "Vermitteln", nachdem der Anruf entgegengenommen wurde.

5. Anrufumleitung

Anrufumleitung für eine bestimmte Leitung aktivieren:

1. Drücken Sie die OK-Taste, um das Hauptmenü aufzurufen, und wählen Sie dann **Anruffunktionen → Umleitung**.
2. Drücken Sie  oder , um die gewünschte Leitung zu markieren, und drücken Sie dann den OK-Softkey.
3. Drücken Sie  oder , um die gewünschte Art der Anrufumleitung zu markieren, und drücken Sie dann den OK-Softkey.
 - Immer ---- Eingehende Anrufe werden sofort umgeleitet
 - Besetzt ----- Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn die Leitung besetzt ist.
 - Verzögert ----- Eingehende Anrufe werden umgeleitet, wenn sie innerhalb einer bestimmten Zeit nicht entgegengenommen werden.
4. Wählen Sie im Feld Status die Option Aktiviert.
5. Geben Sie im Feld Ziel die Nummer ein, an die eingehende Anrufe umgeleitet werden sollen. Für Weiterl. Verzög. Drücken Sie  oder , um im Feld Zeitverzögerung auszuwählen, wie lange gewartet werden soll, bevor der Anruf umgeleitet wird.
6. Drücken Sie den Softkey Speichern, um die Änderungen zu übernehmen.